



Brugervejledning

SWASH hofteortose

■ Dato for udlevering: _____

Sahva



Indledning

Denne pjece er en skriftlig vejledning om den nye hofteortose, dit barn har modtaget efter lægelig ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning og udlevering af hofteortosen.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse brugsvejledningen grundigt igennem.

Hofteortosen skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen. Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Beskrivelse af produkt

› Funktion

Forbedre holdning og stabilitet når man sidder og står. Forbedre gang for gående børn. Forbedre hofteledsplacering - og dermed hindrer hoften i at gå af led (luksation), ved at holde benene spredte.

› Indikation

Børn og teenagere med cerebral parese der er spastiske, efter hofteoperationer (post operativt) og andre neuromuskulære sygdomme.

› Behandlingstid for midlertidige produkter

Lægen bestemmer, hvor mange timer ortosen skal benyttes i døgnet. Antallet af timer kan variere afhængig af diagnosens sværhedsgrad, genoptræningsmål og brugerens tolerance overfor ortosen. Det anbefales dog, at barnet har ortosen på mindst seks timer pr. dag; helst i den periode hvor barnet er mest aktiv. Ortosen kan også ordineres til natbrug for at forhindre benene krydser (saksebevægelser).

› Holdbarhed/levetid for varige produkter

Hjælpe midlet forventes at holde minimum et år, hvis du behandler det efter forskrifterne, og din krop ikke forandrer sig væsentligt. For børn, der vokser, er holdbarheden i nogle tilfælde reduceret til seks måneder.

Brug af produktet

› Påtagning

Efter bandagistens anvisninger. Bedste effekt opnås ved at bære ortosen under tøjet.

› Aftagning

Efter bandagistens anvisninger.

› Pleje af huden

Røde mærker der opstår efter brug af ortosen skal forsvinde 20 -30 minutter, efter ortosen er fjernet. Oftest ses de røde mærker på indersiden af lårene under lårmanchetten. Kontakt din bandagist hvis mærkerne ikke er forsvundet 20 - 30 minutter efter, ortosen er fjernet. Huden skal holdes ren og, så vidt mulig, tør da fugt kan give hudproblemer. Vask huden med en parfumefri hudvenlig sæbe, og smør huden med en god parfumefri lotion dagligt.

› Forandring af kroppen

Kroppen forandrer sig løbende, hvad enten du er barn eller voksen. Visse typer medicin og sygdomme kan påvirke kroppens væskebalance og volumen.

Alt sammen kan være med til at ændre hofteortosens pasform, og vi opfordrer dig derfor til at kontakte Sahva hurtigst muligt, hvis du oplever gener eller vurderer, at ortosens pasform er forringet.

› Særlige risici

Stram ikke velcrobåndene for hårdt. Du skal kunne



få dine fingre på den ene hånd ind mellem polstringen og maven.

› **Allergi**

Er der noget, barnet er allergisk overfor, bør du oplyse dette til Sahvas personale, som så vil tage hensyn til barnets allergi ved valget af de materialer, der har kontakt med huden.

› **Rengøring**

Polstringen på ortosen kan tages af og håndvaskes i koldt vand med mild sæbe. Polstringen skal lufttørre. Det er muligt at anskaffe ekstra polstring gennem din bandagist. Ortosens plast- og metaldele kan rengøres med vand og sæbe samt husholdningssprit. Undgå direkte varme på plasten.

› **Vedligeholdelse**

Velcrolukninger skal altid holdes lukket, for at der ikke skal sætte sig snavs og fnug i materialet. Dette vil forlænge lukningernes holdbarhed.

› **Bortskaffelse/returnering**

Når hofteortosen ikke længere passer eller er slidt op, kan den afleveres til Sahva. For midlertidige hjælpemidler, der er udleveret i forbindelse med behandling på et hospital, skal du forhøre dig på hospitalet, om du skal returnere hjælpemidlet.

Reparation/Fornyelse af produkt

› **Ansøgningsregler**

Hvis du skal have repareret eller fornyet dit hjælpemiddel, skal du selv sørge for at søge din kommune om økonomisk støtte. Sahva hjælper dig gerne med at udfylde papirerne, hvis du har brug for det. Kommunen vurderer, om du er berettiget til at få betalt dit hjælpemiddel.

Garanti og reklamation

Sahas garanti omfatter defekter, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke defekter, der skyldes forkert brug eller pleje.

Hvis hjælpemidlet ikke umiddelbart passer, foretager Sahva korrektioner uden beregning, indtil det passer. Hvis hjælpemidlet ikke kan korrigeres,

fremstiller Sahva et nyt produkt uden beregning – dog senest 3 måneder efter køb/levering. Vi tager dog det forbehold, at der ikke er sket væsentlige forandringer af kroppen, i den tid det har taget at fremstille hjælpemidlet.

Sahva følger til enhver tid den gældende købelov med hensyn til garanti og reklamationsret.
